




コードタイプ



[ブラインドを開ける]



[ブラインドを閉める]




注 必ず、イコライザーを握って操作してください




※ループコード以外の商品操作も同様です。

上下・ツインコードタイプ 共通


※イラストは上下コードタイプですがツインコードタイプも同様の操作方法になります。




[ブラインドを開ける]




[ブラインドを閉める]



ループコード



[ブラインドを開ける]



[ブラインドを閉める]

